

OTR Schaumstoff Luftfilter Kitt Yamaha XT-660 Z Tenere

Vielen Dank für den Erwerb unseres Luftfilter Kitts für die Yamaha XT-660 Z. Damit es nach der Montage zu keinen Problemen kommt, bitte die Anbauanleitung beachten und den Umbau mit Sorgfalt durchführen. Falls Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

Anbauanleitung

1. Demontieren Sie die Sitzbank.
2. Entfernen Sie den Luftfilterkastendeckel und Luftfilter.
3. Der Luftfilter ist noch nicht geölt! **Vor Gebrauch den Filter unbedingt mit einem geeigneten Luftfilteröl einölen.**
3. Filterkäfig mit der mit der vertärkten Seite zuerst in den Luftfilter ein. Filter mit Käfig in den Luftfilterkasten einsetzen.
Wichtig: Bei starkem off-road Einsatz bitte die oberen Kontaktflächen des Filters zum Luftfilterkasten mit einem Fett bestreichen, um eine möglichst gute Abdichtung zu erreichen.
4. Verschiessen Sie den Luftfilterkasten dem original Deckel.

Mounting instructions

1. Remove the seat.
2. Remove stock air box cover and air filter
3. The new air filter is not yet oiled! **Oil the filter with an air filter oil before use!!**
3. Insert the cage with the reinforced first into the air filter. Insert the filter into the air box.
For use in very dusty conditions, apply some grease on the top of air box and bottom of cover for better sealing.
4. Close air box with the cover.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Luftfilterkasten Abdeckung

Unser Schaumstoff Luftfilter kann sowohl mit dem serienmäßigen Deckel inkl. Schnorchel als auch mit dem Deckel ohne Schnorchel gefahren werden. Dazu den Gummischnorchel aus der Kunststoffhalterung entfernen und den Luftfilter mit dem offenen Deckel verschliessen.

Pflege

Den Luftfilter bei Bedarf mit einem geeigneten Luftfilterreiniger (Filterreiniger oder Benzin) auswaschen. Den Luftfilter sehr gut trocknen lassen und mit einem guten Luftfilteröl (!) einölen, so dass die gesamte Oberfläche benetzt ist. Überflüssiges Öl abwischen und Filter wieder einbauen.

Air box cover

You can use our foam filter with the stock air box cover and the snorkel and also without the snorkel. Just remove the stock rubber snorkel from the plastic cover.

Filter care

- Remove the Moto Air filter from the air filter housing
- Wipe the filter housing free of dirt and debris
- Carefully remove the polyurethane foam from the cage of your filter
- Wash the polyurethane foam in foam filter cleaner
- Allow the foam to dry thoroughly
- Apply foam filter oil liberally on the polyurethane foam. Squeeze the foam repeatedly until oil penetrates its entire thickness.
- Blot excess oil from the polyurethane foam and reinstall the foam on the cage
- Reinstall the air filter into the air filter housing